620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 марта, 12а, офис 809
ИНН 6671083214
КПП 667101001
ОГРН 1186658010428
ac96.рф

Эксплуатационный лист

Шатер Пагода:

В комплекте: шатер 25 кв м, монтаж, демонтаж. Эксплуатация летом: трава, песок, лесная местность, на ровной поверхности без мусора, острых стыков, сухое место. Зимой: в зале соответствующих размеров, в специальном обставленном месте, либо на зимнем спортивном корте, на ровном, сухом месте без мусора. Не использовать рядом с огнеопасными, режущими и колющими предметами. Оборудование запрещено для эксплуатации в личных (агрессивных) целях. Монтаж/демонтаж организует только специалист.

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО "Группа компаний АС Групп"

Мельников М.Ю.

Иструкция по эксплуатации

Перед установкой изделия “ШАТЕР” следует внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Постановка палатки

1. Выберите максимально ровную поверхность. Очистите её от острых камней и веток. По возможности используйте естественную защиту от ветра, такую как большие каменные валуны или густой кустарник.
2. Избегайте постановки палатки под деревьями из-за опасности возгорания в случае попадании молнии.
3. Убедитесь, что эластичные кольца, оттяжки и материал палатки не натянуты до предела и смогут амортизировать сильный ветер. Во время установки все молнии должны быть застегнуты. Обращайтесь с молниями аккуратно, т.к. они являются самыми быстро изнашиваемыми частями палатки и гарантия на них не распространяется. Для лучшей устойчивости палатки втыкайте колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.

Инструкция по установке шатра

1. Чтобы поставить шатер, требуется два-три человека. Застегните все молнии и расстелите шатер на чистой и ровной поверхности.
2. Дополнительно растяните тент с помощью оттяжек и зафиксируйте их к грунту с помощью колышков. Не растягивайте тент слишком сильно!

Меры предосторожности!

1. Никогда не устанавливайте палатку в непосредственной близости от открытого огня.
2. В близости стен, крыши либо навеса не включайте электронагревательные и осветительные приборы.
3. Всегда соблюдайте правила безопасности для данных приборов.
4. Запретите детям играться поблизости включенных приборов.
5. Проходы оставьте свободными.
6. Узнайте где огнетушители и какая противопожарная подготовка на участке.

